

B-Lock Combi Nøgleboks – Monteringsvejledning

Til montering af **B-Lock Combi (BLÅ KLASSE)** nøgleboks til udvendig montering på mur, skal der bruges 4mm, og et 10mm mur bor. På muren (midt på en sten) mærkes der op til boring af 4 huller i en dybde af 110 mm. Efter for boring med et 3-4mm bor bores der i væggen med et 10mm mur bor.

Til montering af **B-Lock Combi (RØD KLASSE)** nøgleboks til udvendig montering på mur, skal der bruges 4mm, efter for boring med et 4mm bor de 2 stk. med 10 mm bor i 110 mm dybde. Det sidste hul bores der helt igennem væggen med et 13mm murbor, herefter bores der ca. 30mm ind i hullerne med 20mm boret (for at lave plads til gevindbøsningerne). Efter at borearbejdet er afsluttet prøvemonteres samtlige dele inkl. den indvendige montageboks, skiver og møtrikker. Herefter måles den overskydende længde på gevindrør, dele afmonteres igen, gevind rør kortes op (sørg for at gevindene er gangbare) B-Lock Combi boksens bagside forsynes med et lag silikone-fugemasse omkring skruehullerne. Samtlige dele monteres igen. Efterspænding kan foretages indiv. i B-Lock Combi nøgleboks med en lille skraldenøgle (7x7mm) bits TORK nr. T40.

Ved **montage af profilcylindre i ALU. indsats** placeres kam stykke i ud fræsning, kam stykke sættes i **stilling kl. 17.00**, med nøgle udtag sådan at kam stykke kan gribe ind i ud fræsning i låseplade. Umbrako bolte i låseklods og låsecylindre fastspændes og smøres med **Loctite** el. lign. inden fastspænding. Ligeså sættes gummi proppen på i hullet under huset. Træk den igennem **UDEN** af klippe det overskydende af – det sættes i klemme mellem hus og mur, og sikrer at den ikke falder af. **Ved montage af oval cylinder** fastspændes umbrako bolte i låseklods, og medfølgende kamstykke monteres derpå.

Det tilrådes at udføre test åbning ved at anvende hængseltoppene inden isætning af skuffen permanent.

I bunden af skuffen placeres den fjeder-monteret jernplade, som fastspændes med de 2 små umbrako-skruer. Dermed er skuffen klar til påsætning – efter at huset er fastspændt til muren/hegnet. Skuffen sættes på huset, og de 2 bolte skubbes ind fra hver sin side af.

Den indvendige montageboks indeholder klemrække til montage af endemodstande fra **AIA anlæg**, samt er der switch på låg mod åbning. Desuden er der trækafastning på ledninger. Montageboksen kan også indeholde samling af øvrige ledninger som f.eks. fra forbikoblere m.v.

Magnetkontakt til nøgleboks leveres **standard** med 4 ledninger 2 til sabotage og 2 stk. til overvågning.

Til B-Lock Combi nøgleboks bevægelige dele anbefales smøring med PTFE smøremiddel (Teflon tyndtflydende olie som f.eks fra Würth HHS5000) 1-2 gange om året, låsecylindre bør ligeledes vedligeholdes/smøres i henhold til leverandøren anvisninger. Lige skal dækkraften altid dække indgangen til cylinderen, når denne ikke er i brug, af hensyn til garanti, og effektivitet

B-Lock Combi nøgleboks



Indvendig montageboks



Medlem af

SikkerhedsBranchen
Den Danske Brancheorganisation for Sikkerhed og Sikring

